

Gaffarel® Musique

KORG
F R A N C E

Après le téléchargement de l'operating system sur internet, copiez le contenu du dossier Disk 1 dans une disquette, ensuite procédez de la même façon pour les dossiers 2 et 3. **ATTENTION** ne pas copier dans les disquettes les dossiers, **uniquement les fichiers**.

*Voici la procédure d'installation de la
version 1.1.0 du Triton :*

1. Introduire la disquette n° 1 de O.S dans le lecteur de disquette.
2. Mettre l'instrument sous tension en maintenant simultanément enfoncés les boutons (ENTER) et (LOCATE).
3. L'écran affiche le numéro d'identification du système opérationnel et le chargement s'effectue automatiquement.
4. A la fin du chargement de la disquette n°1, l'écran affiche le message suivant "Please change to Disk 2", vous devez insérer maintenant la disquette n°2 dans le lecteur de disquette, ensuite le Triton effectue automatiquement le chargement de celle-ci.
5. A la fin du chargement de la disquette n°2, l'écran affiche le message suivant "Please change to Disk 3", vous devez insérer maintenant la disquette n°3 dans le lecteur de disquette, ensuite le Triton effectue automatiquement le chargement de celle-ci
6. A la fin du chargement de la disquette n°3, le Triton se positionne directement en mode Combinaison.
7. Maintenant vous devez initialiser la mémoire du Triton, éteignez-le et ensuite rallumez-le en appuyant simultanément sur les touches (Menu) et (9) pendant une 15 de secondes.
8. Il vous faudra ensuite charger en mode disk les disquettes d'usines du Triton (TNFD 00 & TNFD 01).

Cette version corrige quelques bugs de jeunesse à l'égard de la compatibilité des CD ROMs AKAI.